

PIEZAS DE RECAMBIO
BOMBAS
SLC12 i HT - SLC18 i HT

Conservar la lista de piezas de recambio con el manual de instrucciones.

Para pedir las piezas de recambio, indicar la(s) Referencia (s) deseada(s).

- ◆ Conjunto de piezas o piezas que pueden ser suministradas.

CVT : FKM encapsulado FEP


Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17

contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com


SLC12 i HT - SLC18 i HT

Bomba estándar



SLC12 i HT - SLC18 i HT

Bomba con camisa



SLC12 i HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
7 707 708 713 720	◆	CONEXION HT TE UNION MANGUITO CODO	1 (1) (1) (1) (1)	AUX312857		
8 715 772 773 905	◆ ◆	TAPONES Y RESPIRADERO RESPIRADERO TAPON TAPON TAPON	1 1 (1) (1) (2)	AUX314260 AUX220281		●
9 507 518 605 608 608A 725	◆	JUNTAS Y CASQUILLO BLOQUE DE TRANSMISION CASQUILLO JUNTA CASQUILLO RETEN LABIAL RETEN LABIAL ARO	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX312855		● ● ● ● ●
100B 102A 117 118	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - ESTANDAR CUERPO PASADOR PASADOR	1 (1) (1) (1)	AUX317096		
100B 101B 104 108 109 117 118 124	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - CAMISA CUERPO BRIDA DE TOBERA PATA TORNILLO PASADOR PASADOR TAPON	1 (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2)	AUX317687		
410 410 136 148 414	◆ ◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 12_18 KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 12_18 TORNILLO ARO BRIDA	1 1 (6) (2) (2)	AUX317101 AUX317102		
119 123 147 406 416	◆	TORNILLERIA SLC 12 - BOMBA ESTANDAR ARANDELA TORNILLO ARANDELA TORNILLO	1 (4) (4) (6) (6)	AUX317097		
119 111 115 123 406 416 417	◆	TORNILLERIA SLC 12 - BOMBA CAMISA ESPARRAGO TUERCA ARANDELA ARANDELA TORNILLO TORNILLO	1 (4) (4) (4) (6) (4) (2)	AUX317103		
200 201 301 304	◆ ◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON CILINDRO PISTON TUERCA DE PISTON	1 (1) (1) 1	AUX312865 AUX218053	■	● ● ●
206 206 113 205 305 306	◆ ◆	JUEGO DE JUNTAS CVT JUEGO DE JUNTAS FKM JUNTA JUNTA JUNTA JUNTA	1 1 (2) (1) (1) (1)	AUX317100 AUX317099	■ ■	● ● ● ●

SLC12 i HT

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
405A	◆	TAPA SLC 12_18	1	AUX230216		
596	◆	TRANSMISION COMPLETA CON VASIJA (BOMBA ENCAMISADA)	1	AUX313861	■	●
596	◆	TRANSMISION COMPLETA CON VASIJA	1	AUX313860	■	●
596A	◆	TRANSMISION COMPLETA SIN VASIJA (BOMBA ENCAMISADA)	1	AUX314205	■	●
596A	◆	TRANSMISION COMPLETA SIN VASIJA	1	AUX314206	■	●
710	◆	DEPOSITO	1	AUX312856		

SLC18 i HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
7 707 708 713 720	◆	CONEXION HT TE UNION MANGUITO CODO	1 (1) (1) (1) (1)	AUX312857		
8 715 772 773 905	◆ ◆	TAPONES Y RESPIRADERO RESPIRADERO TAPON TAPON TAPON	1 1 (1) (1) (2)	AUX314260 AUX220281		●
9 507 518 605 608 608A 725	◆	JUNTAS Y CASQUILLO BLOQUE DE TRANSMISION CASQUILLO JUNTA CASQUILLO RETEN LABIAL RETEN LABIAL ARO	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX312855		● ● ● ● ●
100B 102A 117 118	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - ESTANDAR CUERPO PASADOR PASADOR	1 (1) (1) (1)	AUX317096		
100B 101B 104 108 109 117 118 124	◆	CUERPO SIN BRIDA SLC 12_18 - CAMISA CUERPO BRIDA DE TOBERA PATA TORNILLO PASADOR PASADOR TAPON	1 (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2)	AUX317687		
410 410 136 148 414	◆ ◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 SLC 12_18 KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 SLC 12_18 TORNILLO ARO BRIDA	1 1 (6) (2) (2)	AUX317101 AUX317102		
119 123 147 406 416	◆	TORNILLERIA SLC 18 - BOMBA ESTANDAR ARANDELA TORNILLO ARANDELA TORNILLO	1 (4) (4) (6) (6)	AUX317098		
119 111 115 123 406 416 417	◆	TORNILLERIA SLC 18 - BOMBA CAMISA ESPARRAGO TUERCA ARANDELA ARANDELA TORNILLO TORNILLO	1 (4) (4) (4) (6) (4) (2)	AUX317104		
200 201 301 304	◆ ◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON CILINDRO PISTON TUERCA DE PISTON	1 (1) (1) 1	AUX312867 AUX218397	■	● ● ●
206 206 113 205 305 306	◆ ◆	JUEGO DE JUNTAS CVT JUEGO DE JUNTAS FKM JUNTA JUNTA JUNTA JUNTA	1 1 (2) (1) (1) (1)	AUX317100 AUX317099	■ ■	● ● ● ●

SLC18 i HT

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimient	Pieza desgaste
405A	◆	TAPA SLC 12_18	1	AUX230216		
596	◆	TRANSMISION COMPLETA CON VASIJA (BOMBA ENCAMISADA)	1	AUX313861	■	●
596	◆	TRANSMISION COMPLETA CON VASIJA	1	AUX313860	■	●
596A	◆	TRANSMISION COMPLETA SIN VASIJA (BOMBA ENCAMISADA)	1	AUX314205	■	●
596A	◆	TRANSMISION COMPLETA SIN VASIJA	1	AUX314206	■	●
710	◆	DEPOSITO	1	AUX312856		